

VERBINDUNG MIT KALTWASSERSATZ KRONE RWL 220 - 260 DC

Kabelverlegung

Zwischen den Kaltwassersätzen und dem Redundanzmodul werden je System zwei zweiadrige Kabel (1,5 mm²) benötigt (1 x für die Störemeldung und 1 x für die Schaltung der Kaltwassersätze).

Das Fühlerkabel kann verlängert werden und hat ebenfalls zwei Adern. Das Redundanzmodul benötigt eine Zuleitung mit 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

