

VERBINDUNG MIT WANDGERÄTEN GREE GWH-Y EVO

Kabelverlegung

Zwischen den Innengeräten und dem Redundanzmodul werden je Innengerät zwei zweiadrige Kabel benötigt (2 x 1,5 mm² für die Störmeldung und 1 x 1,5 mm² für die Schaltung der Innengeräte). Das Fühler-

kabel kann verlängert werden und hat ebenfalls zwei Adern. Eine Kabel-Fernbedienung kann/darf nicht angeschlossen werden. Das Redundanzmodul benötigt eine Zuleitung mit 230 V / 1 Ph / 50 Hz.

